

**PDF IS SCALED AT A 1:2 RATIO
FOR PRINTOUT PURPOSES**

**ACTUAL DIM'S:
MOUNTING CUTOUT: 8.7402"W X 12.7559"H**

M800SW



1) Mark speaker Location

1) Marque el Lugar donde va el Altavoz

1) Standort des Lautsprechers markieren

1) Marquez la position du haut-parleur




2) Cut Speaker Hole

2) Corte el Agujero para el Altavoz

2) Lautsprecherloch schneiden

2) Découpez le trou du haut-parleur



3) Run Wires to Location

3) Pase los Cables a donde irá el Altavoz

3) Verdrahtung zum Standort legen

3) Faites passer les câbles jusqu'au haut-parleur



4) Attach Wires to Speaker

4) Conecte los Cables al Altavoz

4) Verdrahtung am Lautsprecher festmachen

4) Raccordez les câbles au haut-parleur



5) Tighten the Mounting Screws

5) Aprete los Tornillos de Montaje

5) Montageschrauben festziehen

5) Serrez les vis de montage



6) Install the Grille

6) Instale la Rejilla

6) Gitter installieren

6) Installez la grille

Cut Here for
Mounting Template
Corte aquí para
la Plantilla de Montaje

Hier schneiden für
die Montageschablone
Découpez ici le
gabarit de montage